

MONTERINGSANVISNING XR-SETT



1. Tre styre wiren i føringa.



2. Før styre wiren på plass i konsollen



3. Skru fast styrewiren med en 17 mm fastnøkkel.



4. Skru konsollen fast i bunnen med to stk M8x20skruer.



5. Plasser konsoll og kabelføring så de flukter på toppen.



6. Skru fast kabelføring med tre stk selvborende skruer (SPAX) 6 x 40 mm.



7. Det er enklest når en står utenfor og holder konsollen når den skal skrues fast.



**8. Ligg inne i båten å skrur fast konsollen.
Det benyttes selvborende skruer (SPAX) 6 X 40mm.**



9. Legg lokket framme på plass slik at avstivningene på undersiden låser lokket fra å gli fremmover.



10. Monter en brikke i hvert hjørne på lokket framme. Benytt små PT Skruer, og forborr med 2mm. Pass på å trykk lokket godt ned når det forbores.